

Güvenli Kullanım ve İşletme Talimatı (GKIT)

Bu talimat, sözleşmenin 61. maddesi uyarınca kullanıcı için bağlayıcıdır ve uyulmaması durumunda ABRA Space sorumluluk kabul etmez.

Kod: AS-2026-V1/GKIT

A. Saklama ve Bakım (Madde 63)

- Motorlar, serin, kuru ve doğrudan güneş ışığı almayan yerlerde, orijinal koruyucu paketleri içinde saklanmalıdır.
- Motorlar için belirtilen son kullanım tarihlerine kesinlikle uyulmalı, süresi dolan motorlar ateşlenmemelidir.

B. Saha ve Hava Koşulları (Madde 62, 67)

- Ateşleme işlemleri sadece çevresel risk taşımayan, açık ve belirlenmiş test alanlarında yapılmalıdır; ormanlık alanlarda kullanım kesinlikle yasaktır.
- Şiddetli rüzgâr, fırtına veya motor performansını etkileyebilecek uygunsuz hava koşullarında test yapılmamalıdır.

C. Kişisel Güvenlik ve Donanım (Madde 68)

- Ateşleme ve test sırasında tüm ekip üyelerinin koruyucu gözlük, eldiven ve uygun kıyafet kullanımı zorunludur.
- Gerekli koruyucu ekipmanın kullanılmamasından doğacak yaralanmalarda sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.

D. Entegrasyon ve Değişiklik Yasağı (Madde 37, 45)

- Motorlar, ABRA Space tarafından onaylanmamış üçüncü taraf bileşenlerle birleştirilmemeli ve yapısal bütünlüğü bozulmamalıdır.
- Motor parçalarının sökülmesi, ayrıştırılması veya güvenlik sistemleri üzerinde değişiklik yapılması kesinlikle yasaktır.

E. Kaza ve Raporlama (Madde 53, 54, 66)

- Herhangi bir arıza veya beklenmedik durumda süreç derhal durdurulmalı ve ABRA Space bilgilendirilmelidir.
- Kaza veya patlama durumunda motor kalıntıları incelenmek üzere muhafaza edilmeli ve ABRA Space uzmanlarının denetimine sunulmalıdır.
- Her kullanım video veya yazılı kayıt altına alınarak raporlanmalıdır.